

freeAir®

Frische Luft
den ganzen Tag



Informationen zu Ihrem
freeAir-Lüftungsgerät

Frische, gesunde Luft

Effektive Filter halten Feinstaub, Pollen und Insekten fern und schützen so Ihre Gesundheit. Das Feuchtmanagement beugt zu trockener und zu feuchter Luft vor.



Abschalten nicht nötig

Dank höchster Effizienz steht minimalen Energiekosten von durchschnittlich nur 1 €/Monat eine erhebliche Heizkosteneinsparung gegenüber.



Automatisch richtig lüften

Sensoren für CO₂, Feuchte und Temperatur steuern Ihre Lüftung für Sie. Einmalig Comfort-Level wählen und dann entspannt zurücklehnen!



Sommerkühlung

Ist die Luft im Sommer nachts draußen kühler als drinnen, erhöht das freeAir automatisch die Luftmenge und umgeht den Wärmetauscher.

Wärme bleibt drin

Ihr freeAir gewinnt über 90 % der Wärme aus der Abluft zurück und überträgt sie auf die Frischluft. So sparen Sie Heizkosten und haben es behaglich.



Fenster öffnen? Klar!

Natürlich können Sie jederzeit die Fenster öffnen! Ihr freeAir passt sich automatisch an. Bitte schalten Sie die Lüftung auch im Sommer nicht ab.



Kurzanleitung Lüftungsgerät freeAir

Ein-/Ausschalten

Nach Betätigen des ON-Schalters fährt das Gerät hoch. Das kann einige Minuten dauern, die LEDs blinken während dieses Vorgangs in allen Farben. Am Ende leuchten – je nach Comfort-Level - nur noch eine oder mehrere blaue LED.

Auswahl Comfort-Level

Durch mehrmaliges kurzes Drücken der Front-Taste verändern Sie das Comfort-Level. Je mehr blaue LEDs leuchten, umso aktiver ist Ihr Gerät (Mindestlüftung, CO₂, Feuchte, Kühlung...). Eine Änderung des Comfort-Levels bedeutet aber nicht immer sofort auch eine Änderung der Lüfter-Drehzahl. Blinken oder blitzen die blauen LEDs, so ist der Service- bzw. Entfeuchtungs-Modus eingeschaltet.

Turbo-Modus

Für kräftiges Lüften über 30 Minuten betätigen Sie die Front-Taste so lange, bis vier kurze Pieptöne zu hören sind.

Sleep-Modus

Das Gerät pausiert für 90 Minuten, wenn Sie die Front-Taste so lange gedrückt halten, bis erst vier kurze und dann ein sehr langer Piepton zu hören ist.

Turbo-Cool-Funktion

Die Turbo-Cool-Funktion ermöglicht das Stoßlüften zum Kühlen der Innenräume, z. B. wenn im Sommer die Luft am frühen Morgen draußen kälter ist als drinnen. Zum Aktivieren drücken Sie die Front-Taste so lange, bis zuerst die vier kurzen, darauf der ganz lange und zuletzt die vier kurzen Pieptöne zu hören sind. Der Modus endet automatisch, wenn die Luft draußen zu warm wird, spätestens jedoch nach 3 Stunden.

WLAN-Anbindung über freeAir Connect

Mit der browserbasierten App freeAir Connect WiFi lässt sich die Lüftung ganz einfach über das Smartphone steuern. Automatische Servicemeldungen per E-Mail geben Sicherheit. Folgen Sie dem QR-Code, um die WLAN-Funktion einzurichten:



Service

Anleitung Filterwechsel

Wenn die rote Filter-LED blinkt oder das Gerät länger stillstand, ist ein Filterwechsel vorzunehmen. Hier geht's zur Anleitung:



freeAir Support

Anleitungen und Unterstützung bei technischen Fragen finden Sie rund um die Uhr auf unserer Support-Seite bluMartin.de/freeAir-support



Ihr Service-Partner:

